NIKI

Installation manual





Niki 80 Niki 60 Niki 40

technolite

NIKI

Installation manual

01



02



03



04



05





06